


Technical Farm TF-VESAスタンドⅡ + TF-VESA PLATEセット 付属品リスト

			
スタンドアダプター TF-VESA スタンドⅡ (スイング有り)	モニタークイックリリースプレート TF-VESA PLALE (モニター側)	モニタークイックリリースプレート TF-VESA PLALE (Vプレート側)	Vバッテリープレート A-E2LCD-2改
	※形状は一例です 	※画像なし	
モニターへ取付用 皿ネジ M4 (長)×3本/(短)×1本	Vプレートへ取付用 手締めネジ M4 ×4本	取り付け説明書 ×1枚	

取り付け手順



※ここは皿ネジ M4(短)×1

①
モニターへTF-VESA PLATEを
装着します。矢印の4カ所を
付属のネジで固定してください



②
TF-VESA PLATE(Vプレート側)と
Vバッテリープレートを重ねて、付属の
手締めネジ M4 ×4本で固定してください



③
モニターへ装着した①へ
TF-VESAスタンドⅡを
取り付けます



④
装着済みの②裏面の凸と
スタンドⅡを固定します